



Glidskydd par

Art. nr 2210xx monteras under takpannor. Art. nr 2215xx, m. gummi tätning monteras på ytskikt, skruvar medföljer till båda modellerna.
Uppfyller krav enligt SS831342 som stöd för lös väggstege.

Monteringsanvisning:

På betong/lertegel tak.

Montera glidskyddsparet på läkt eller direkt på träunderlag så att båda hakarna får plats i en fast hakad stege.

På profilerade plåttak.

Montera på plåtens profiltoppar så att båda hakarna får plats i en fast hakad stege.

På bitumen- / PVC- och ECB/FPO baserade tätskikt,.

Montera tillfälligt fast glidskyddet på infästnings plattan som skall svetsas in i ytskiktet för att med hjälp av den markera platsen, de fyra v-bultarna skall vara kvar i plattan vid svetsning/övertäckning.

Artikel nr	Artikel information	Färg
2210xx	Glidskydd par	20, 30, 50
2215xx	Glidskydd par m. NBR tätning	20, 30, 50
613600	Infästningsplatta	
692200	Monteringssats 4st v-bult, mutter.	

Beräkningsvägledande information

- 1 monteringssats 692200 räcker till att fästa 1 par glidskydd 2215xx på en infästningsplatta.