



Nockräcke för livlina

Monteringsanvisning:

Montera med max 200 mm fritt utstick från konsol, start/ slut max 2 m från takets ytterkant.

1. Montera konsol enligt konsolens montagebeskrivning.
2. Skjut rören genom konsolernas översta hål.
3. Längderna sticks i varandra vid skarvning, lås med 1 st självborrande skruv.
4. Montera rörlås utifrån sett i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
5. Vik bygeln över röret och lås med en självborrande skruv.
6. Montera en sträva 6071 på varje sammanhängande sträcka med bult i hålet närmast nedre röret och en självborrande skruv i röret.
7. Vid 90° montering använd multivinkel med självborrande skruv för säker låsning.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6060xx	Rör 1,2 m	20, 30, 50
6061xx	Rör 2,4 m	20, 30, 50
6071xx	Rörsträva	20, 30, 50
6150xx	Multivinkel	20, 30, 50
6906xx	Monteringssats	20, 30, 50
690400	Monteringssats 5 självborrande skruvar	
691600	Monteringssats 14 självborrande skruvar	

Beräkningsvägledande information

- Använd 1 mont. sats 6906 per hel rör sträcka (2 rörlås).
- Använd 1 rörsträva 6071xx per hel rör sträcka.
- 69045 självborrande skruvar till rörskarv.
- 6916 14 självborrande skruvar till rörskarv.