



Stegfäste för plana takpannor

På råspont min 17 mm eller min 12 mm k-plywood. På bärläkt min 45 x 70 mm.

Monteringsanvisning:

Monteringsavstånd max 5 m mellan de i konstruktionen infästa stegbalkarna. Fritt överhäng från stegen max 300 mm. Stegen skall förses med lösa stegbalkar som understöd (max c-avstånd 1,2 m, gäller blandat infästa och löst monterade balkar).

1. Tag bort en takpanna och montera fästet enligt följande alternativ:

Råsponttak: Lägg råspont-/läktfästet på taket så att stödkanten vilar mot läkten, skruva fast med 6 st träskruvar i taket.

Bärläkt 45 mm: Skruva fast fästet mot läktens kant med 6 träskruvar, fästets undersida skall då liva med läktens undersida.

2. Skruva fast bygel i råspont-/läktfästet så att den ligger an mot takpannan. Slipa ev. ur ett spår för bygel i takpannan innan denna åter monteras.
3. Montera stegbalken på bygelarmen med hjälp av adaptern i motsvarande hål, alt. kan detta göras innan punkt 1.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6111xx	Stegbalk	20, 30, 50
6117xx	Infästningsats	20, 30, 50