



Stegfäste för falsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm, enkelfalsad stålplåt min 0,6 mm.

Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig. **OBSERVERA! På koppar- och aluminiumplåt skall falsskydd 693000 användas.**

Monteringsanvisning:

Monteringsavstånd max 5 m mellan de i konstruktionen infästa steg-balkarna. Fritt överhäng från stege max 300 mm. Stegen skall förses med lösa stegbalkar som understöd (max c-avstånd 1,2 m, gäller blandat infästa och löst monterade balkar).

1. Vänd det kompletta fästet så att haken greppar under falskanten på båda falsarna.
2. Drag åt muttrarna till 20 Nm.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6118xx	Komplett stegfäste dbl fals	20, 30, 50
693000	Falsskydd	

Beräkningsvägledande information

- Minst två fästen per sammanhängande stege med max 5 meter mellan.