



Skyddsräcke och fäste för sparklist på släta tak med lutning upp till 6°

Monteringsanvisning:

1. Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd stolpfästet på infästningsplattans fästbult, montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm.
2. Träd ned stolpen i fästets avlånga hål och återmontera fästbulten.
3. Skjut skyddsroren genom stolparnas hål och lås rörskarvarna med självborrande skruv.
4. Montera två strävor på valfri stolpe; häng strävan på rören, fäst med självborrande skruvar i skyddsror och stolpe.
5. Skruva fast båda skyddsroren i ändstolparna med självborrande skruv (förborrade hål i stolpen).
6. Avstängningsbygel träds på de båda rörändarna max 500 mm utanför stolpen, drag klämbultarna.
7. Vid 90° montering används multivinkel med klämbult och själv borrande skruv för låsning.
8. Montera eventuellt tillfälligt sparklist 22x145 mm; i fästets bygel med 1 st träskruv.

I samband med ex sedumtak kan stolpfästet höjas 50 mm med förhöjningsprofil 6137.

1. Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd förhöjningsprofilen på infästningsplattans fästbult, montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm.
2. Montera stolpfästet på förhöjningsprofilen med 2 st f-bult med mutter i de två runda hålen.

Montering stolpfäste eller förhöjning på betong; minsta draglast 10 kN och minsta tvärlast 10 kN, skruvdimension M10 enligt produktanvisning

Beräkningsvägledande information

- Stolpfäste 6122 (med förmonterad gummitätning på undersidan) monteras på infästningsplatta 6136/6138.
- Använd infästningsplattans mittersta hål, max c-avstånd 1200 mm.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6122	Stolpfäste	
6136/38	infästningsplatta	